新しいタイプのペーパーを追加したい(35型シリーズ)

今まで使っていたペーパータイプと異なる新しいタイプのペーパーを使用するときの登録手順を説明します。 使用するペーパータイプは、最大3種類まで登録できます。

-【重要】-

登録するペーパータイプで使用する最大幅のペーパーは、面質がグロッシーでなければなりません。それは、iBeam機の場合、「iBeamチューニング」というセットアップを行いますがグロッシー以外のペーパーでは、プリント表面の凹凸により、iBeamチューニングが正常に行なえない可能性があるためです。

画面の表示方法

「オーダー画面」で「F」ボタンをクリック \rightarrow "メニュー" \rightarrow "拡張メニュー" \rightarrow "セットアップ" \rightarrow "iBeam(レーザー)セットアップ" \rightarrow "ペーパー仕様登録・セットアップ"

1.ペーパー(マガジン)の登録

1.1 新しいペーパータイプとセットアップに使用するマガジンを登録します。




ポイント

ここで登録するマガジンは、普段のデイリーセットアップのときに使用します。

(1) これから新たに使用するペーパーのペーパータイプを選択します。 最大3種類まで登録できます。


例:「ペーパー仕様登録・セットアップ」画面(2種類目のペーパータイプを登録する場合)



【重要】:


新しいペーパーのペーパータイプが存在しないときは、 コールセンターに問い合わせてください。

(2) セットアップで使用するマガジンを選択します。 選択欄の番号はペーパータイプの番号に対応しています。



- (3)「YES:登録」ボタンをクリックします。 確認の画面が表示されます。
- (4)「YES:はい」ボタンをクリックします。 これで新しいペーパータイプとセットアップに使用するマガジンが登録されました。
- 1.2 登録したペーパーが使用できるようにセットアップをします。
 - (1) セットアップするペーパーをマガジンにセットし、プリンターに取り付けます。
 - (2)「ペーパー仕様登録・セットアップ」ボタンをクリックします。

例:「ペーパー仕様登録・セットアップ」画面



(3) セットアップを行なうペーパータイプを選択します。


例:「ペーパー仕様登録・セットアップ」画面



(4)「YES:>次へ」ボタンをクリックします。 システム露光量の設定がはじまります。


2.システム露光量の設定

テストプリントの作成と測色計の校正が自動的に行なわれます。 自動的にテストプリントの測定がはじまります。



測定結果が表示されます。


仴



(1)「YES: 登録」ボタンをクリックします。 補正値が登録され、ペーパーガンマセットアップがはじまります。

3.ペーパーガンマセットアップ

ペーパーガンマセットアップ1のテストプリントが作成されます。 自動的にテストプリントの測定がはじまります。



測定結果が表示されます。

ᄺ



(1)「YES:登録」ボタンをクリックします。

レーザー機の場合

手順11のブラックバランス調整へ進みます。

<u>iBeam機の場合</u>

-------補正値が登録され、マガジン登録・セットアップを行なう画面が表示されます。

〈測定結果が許容範囲外の場合〉

「測定結果が許容範囲外です 再度プリントを行ないます」が表示されます。 測定結果が許容範囲外のときは、「YES:実行」ボタンをクリックして、再度テストプリントを 作成してください。(最大3回まで)

4.最大ペーパー幅のマガジン登録

4.1 使用したいペーパータイプの最大ペーパー幅を登録します。



ポイント1

この後に、「iBeamチューニング」というセットアップ作業を行ないます。 「iBeamチューニング」は、ペーパータイプの最大ペーパー幅で行なう必要があります。 そのため、まずここでは使用したいペーパーサイズの最大ペーパー幅の登録を行ないます。




ポイント2

ここまでのセットアップ作業で使用してきたペーパーの幅(この例では127mm)が使用する最大ペーパー幅であれば、この後の手順(1)以降の作業は不要です。「マガジン登録・セットアップ」ボタンを押して、手順5の"マガジン登録セットアップで使用するペーパー幅を選択"へ進んでください。

(1) 使用したい最大ペーパー幅と面質の一覧にペーパータイプを設定します。 ここでは、使用したい最大ペーパー幅が203mmの場合で説明します。

例:マガジン登録・セットアップを行なう画面




設定するペーパータイプの「2」とは、ここで表示されている数字に対応しています。

(2)「YES:登録」ボタンをクリックします。



マガジン登録できました。

- 4.2 セットアップを行ないます。
 - (1) 手順4.1でマガジン登録したペーパーマガジンがセットされているか確認します。 セットされていない場合は、ペーパーマガジンをセットしてください。
 - (2)「マガジン登録・セットアップ」ボタンをクリックします。




5.マガジン登録セットアップで使用するペーパー幅を選択

(1) セットアップするマガジンをクリックして選びます。

手順4.1で使用したいペーパータイプの最大ペーパー幅(この例では203mm)を登録した場合、マガジン: 203(3)、ペーパータイプ: 2を選びます。

手順1-1.1-(2)で登録したペーパー幅が、使用したいペーパータイプの最大ペーパー幅 (この例では127mm)の場合、登録したマガジン:127(3)、ペーパータイプ:2を選びます。




(2)「YES:>次へ」ボタンをクリックします。 「iBeamチューニングデーターコピー」画面が表示されます。

6.iBeamチューニングデータコピー

(1) 設定を変えずに、「YES:選択」ボタンをクリックしてください。

例





最大ペーパー幅が203mmの場合

手順4.1で使用したいペーパータイプの最大ペーパー幅(この例では203mm)を登録した場合、マガジン登録セットアップを行ないます。

手順7へ進んでください。

のテストプリントが作成されます。 手順8へ進んでください。





<u>最大ペーパー幅が127mmの場合</u>


手順1-1.1-(2)で登録したペーパー幅が、

使用したいペーパータイプの最大ペーパー幅

(この例では127mm)の場合、iBeamチューニング

7.マガジン登録セットアップ

マガジン登録セットアップのテストプリントが作成されます。 自動的にテストプリントの測定がはじまります。



測定結果が表示されます。



〈測定結果が許容範囲外の場合〉

「測定結果が許容範囲外です 再度プリントを行ないます」が表示されます。 測定結果が許容範囲外のときは、「YES:実行」ボタンをクリックして、再度テストプリントを 作成してください。(最大3回まで)

(1) [YES:登録」ボタンをクリックします。 補正値が登録され、次にiBeamチューニングのテストプリントが作成されます。

8.フラットベッドスキャナーの準備


(1) フラットベッドスキャナーに付属の「保護マット」が取り付けられていることを確認します。

·【重要】·

iBeamチューニングのテストプリントを測定するとき、フラットベッドスキャナーに付属の「保護マット」を取り付けてください。「保護マット」を取り付けないと、正常にiBeamチューニングを行なうことが出来ません。

保護マットの取り付け方法については、「フラットベッドスキャナーの取扱説明書」参照。

(2) ペーパーホルダーをフラットベッドスキャナーにセットします。 機種によっては、ペーパーホルダーがない場合があります。




(3) フラットベッドスキャナーにテストプリント(2枚)を裏向けにセットします。 テストプリントの矢印方向をフラットベッドスキャナーの奥側にしてセットします。

【重要】

- ・テストプリントは、フラットベッドスキャナーの取り込み範囲内にセットしてください。
- ·フラットベッドスキャナーの取り込み範囲については、フラットベッドスキャナーの 取扱説明書参照。
- ・画面に表示されているペーパータイプと同じペーパータイプのプリントを使用してください。

テストプリントが重ならないようにしてください。

例:ペーパーホルダーを使用している場合



(4) ペーパーホルダーを使用している場合は、テストプリントがペーパーホルダーの端にくるように、 位置を整えます。





ペーパーホルダーが無い場合

2枚のテストプリントをフラットベッドスキャナーの取り込み範囲内で重ならないように平行に並べます。 テストプリントの向きは、ペーパーホルダーがある場合と同じです。

9.iBeamチューニング測定

(1)「YES:>次へ」ボタンをクリックします。 テストプリントの測定がはじまり、自動的に測定結果を登録します。





測定結果がOKの場合

測定結果が登録され、ペーパーガンマセットアップ(再測定)がはじまります。

測定結果がNGの場合


再度、テストプリントが作成されますので、測定をやり直してください。(最大3回まで)

10.ペーパーガンマセットアップ(再測定)

ここから後の作業は、手順1-1.1-(2)で登録したペーパー幅(この例では127mm)で行ないます。 最大ペーパー幅で行なう必要はありません。

手順1-1.1-(2)で登録したペーパー幅のマガジンがセットされていなければ、セットしてください。

(1)「YES:>次へ」ボタンをクリックします。 ペーパーガンマセットアップのテストプリントが作成されます。 自動的にテストプリントの測定がはじまります。



測定結果が表示されます。



(2)「YES:登録」ボタンをクリックします。 補正値が登録され、ブラックバランス調整がはじまります。

11.ブラックバランス調整

ブラックバランス調整のテストプリントが作成されます。 自動的にテストプリントの測定がはじまります。

例



測定結果が表示されます。


例



(1)「YES:登録」ボタンをクリックします。 プリンタープロファイル校正がはじまります。

12.プリンタープロファイル校正

プリンタープロファイル校正のテストプリントが3枚作成されます。 自動的にテストプリントの測定がはじまります。



3枚目のテストプリント測定後、登録確認画面が表示されます。

- (1)「YES:登録」ボタンをクリックします。 プロファイルが登録されます。 登録後、「プロファイルを更新しました」が表示されます。
- (2)「YES:確認」ボタンをクリックします。 「ペーパー仕様登録・セットアップ」画面に戻ります。 複数のペーパータイプを設定する場合は、続けて次のペーパータイプを選択し、 セットアップを行います。

以上で終了です。